

Point installation Yomani

- 1) Meny knapp
- 2) Tryck lösen 123456
- 3) Kommunikation
- 4) Nätverk
- 5) Dynamiskt /fast ip (Läs av ip adressen)
- 6) Röd knapp för att avsluta

Ändra Config fil : [TerminalCommunication] ip=192.168.1.126

Klar